

Ritningen visar Ventilationsaggregatet sedd framifrån.
Vid håltagning, lägg till 10-15 mm för isolering på yttermåttan.

