


# En helt ny elementstyrning tillsammans med våra ventilatorer



Det innebär att det från ventilatorn går en signalkabel till en reläbox, ( 4-polig ), som klarar av att bryta 20 A-230 volt alternativt 20 A-400 volt.

Enkelt förklarat så innebär det att elementen kopplas till reläboxen och att dess termostater ställs på full värme. Ventilatorns termistor sköter värmeregleringen och har man då exempelvis ställt temperaturen på +20 grader så försöker ventilatorn att under 2 min uppnå önskad temperatur, med sitt egna värmeelement, klarar den inte det slår den på de elementen som får hjälpa till så länge det behövs, tills temperaturen är uppnådd, och sedan slås dessa av automatiskt.

Skall man ändra inomhustemperatur, görs detta endast på ventilatorn, exempelvis underhållsvärme, och elementen sköts automatiskt. Detta är en alldeles ypperlig lösning för exempelvis fjäll/sommarstugor och på köpet får man ett friskt inomhusklimat utan kondens samt en smart och energiekonomisk lösning för värmereglering. Reläboxen levereras komplett med 10 m styrkabel.

För dig som har en befintlig ventilator, Comfort eller Light, kan du skicka den till oss, så lägger vi till en speciell programvara, monterar signalkabeln, samt skickar aggregatet i retur.

För att kunna nyttja denna lösning optimalt, kommer vi nu även med en extern IR/ temperatur-sensor, som kan placeras på väggen, för att få en optimal temperaturangivelse, (typ placering av en rumstermostat). Den lösa IR/temperaturenheten har 4 m kabel och ansluts i uttag innanför luckan på ventilatorn.

ÅTERFÖRSÄLJARE

AIR STAR AB

Montörvägen 10, 853 50 Sundsvall

TEL 060-15 39 10 | FAX 060-15 39 11 | E-POST [info@airstar.se](mailto:info@airstar.se)

[www.airstar.se](http://www.airstar.se)